

Geocomposito Sidergreen

modalità di posa



Il geocomposito dovrà essere posato lungo la linea di massima pendenza del pendio, facendo in modo che il telo di iuta venga a contatto diretto con il suolo.

FASI DI POSA

- Ripulire la superficie da rocce, arbusti, radici, ecc.
- Stendere il geocomposito in aderenza al terreno.
- Bloccare l'estremità superiore in un fossato.
- Fissare il geocomposito al terreno mediante picchetti.
- Ricoprire il geocomposito con terreno vegetale (circa 3 cm) oppure procedere con un' idrosemina.

-Se l'utilizzo del geocomposito Sidergreen è finalizzato al rinverdimento della scarpata può risultare utile riportare una quantità di terreno vegetale prima della della stesa dei teli e della successiva semina.

